

Glödstift

Vid montering av glödstift måste man alltid se till att gängan är rengjord. Glödstiftet bör därefter gängas in för hand, tills det når tätnings-sätet i cylindertoppen. Därefter dras glödstiftet åt med korrekt åtdragningsmoment (se tabell nedan).

Obs! Keramik-glödstift är mycket känsliga i icke-monterat tillstånd och bör därför hanteras med försiktighet. Keramik-skiktet kan till exempel skadas av felaktig behandling och därmed göra glödstiftet obrukbart.

Åtdragningsmoment för glödstift

Gängdiameter	Åtdragningsmoment
8 mm	8-15 Nm
10 mm	15-20 Nm
12 mm	20-25 Nm
14 mm	20-25 Nm
18 mm	20-30 Nm

Åtdragningsmoment för anslutningsmutter

Gängdiameter	Åtdragningsmoment
4 mm (M4)	0,8-1,5 Nm
5 mm (M5)	3,0-4,0 Nm

Checklista för byte av glödstift

- Demontera glödstiftet, helst vid driftsvarm motor
- Lossa glödstiftet försiktigt
- Avlägsna eventuella föroreningar och smuts med tryckluft
- Skruva ur det gamla glödstiftet
- Ta bort rester runt och i glödstifts-gängorna.
- Ställ in rätt åtdragningsmoment på momentnyckeln.
- Sätt momentnyckelns hylsa rakt på glödstiftets låsmutter och dra åt.

