7. Manövrering

När MT 837 D kopplats till, visas programversionen några sekunder på displayerna på manöverpanelen/ indikeringspanelen. Därefter visas värdena D till vänster och höger på displayen.

7.1 Display



Fig. 20: Displayens element

Pos Beskrivning

- Indikering av det aktiva (valda) balanseringsprogrammet och balanseringspositionerna (se kap. 8.2).
 Indikerar balanseringspunkten till den externa vikten.
- Punkten lyser grönt när balanseringsläget har uppnåtts.
 Split och Match-programmets indikering
 - Under Split-programmet blinkar lysdioderna omväxlande beroende på viktläget
 - Under Match-programmet lyser båda lysdioderna samtidigt
- 4 Indikering av måttenhet för fälgbredd och fälgdiameter lyser = mm, lyser inte = inch.
- 5 Indikering av balanseringsprogram, lyser vid valt Pax-program.
- 6 Indikering av Match-program, lyser vid aktivt Match-program.
- 7 Indikering för i vilken riktning balanseringspositionen ska vridas, uppe = vridning medurs,
 - nere = vridning moturs.
- 8 Indikerar balanseringspunkten till den interna vikten. Punkten lyser grönt när balanseringsläget har uppnåtts.
 9 Skärm för intern vikt.
- Skärm för extern vikt.
 Visning av aktiv eller vald operatör Vänster LED: OPERATÖR 1 Höger LED: OPERATÖR 2 Båda LED: OPERATÖR 3
- 12 LED lyser: Data för fälgavståndet visas eller kan matas in.
- 13 LED lyser: Data för fälgbredden visas eller kan matas in.
- 14 LED lyser: Data för fälgdiametern visas eller kan matas in.
- Tab. 6: LED-översikt

7.2 Manöverknappar



Fig. 21: Knappar på manöverpanel/indikeringspanel

Pos Knapp	Beteckning	Beskrivning
Ť	<operatör></operatör>	 Växla operatör, Hämtning av grundinställningar (i kombination med menyknapp, se kap. 8) Hämtning av kalibrering (i kombination med menyknapp, se kap. 8)
+	< + > <•>	 Ändra värdena Ändra inställningarna + = "På", - = "Av". Val av balanseringsprogram,
mm inch	<mm inch=""></mm>	Om lysdioden är tänd betyder det att måttenheten är mm. An- nars är måttenheten tum.
	<alu></alu>	 Hämtning av balanserings- program, val med <-> eller <+>, Val av fordonstyp (1 sekund).
	<fälgdiameter></fälgdiameter>	 Visning av fälgdiameter,
	<fälgbredd></fälgbredd>	Visning av fälgbreddVal av måttenhet inch/mm.
	<fälgavstånd></fälgavstånd>	 Visning av fälgavstånd till MT 837 D. Bekräfta inmatning av fälgdata. Bekräfta inmatning av kalibreringsdata.
Split	<split></split>	 Hämtning av splitprogram, Avsluta splitprogram, Överta kalibreringsdata, Lämna menyn.
H	< OPT >	Starta program "Minimering av obalansen".
	<meny></meny>	LED lyser: Program är aktivt.
ОН	<0K>	Avaktivera program "Fäst klis- tervikter".
START	<start></start>	Start/: Starta mätningen
	<stopp></stopp>	 Stopp: avsluta mätningen. När obalansen visas: visning av exakt, icke avrundat värde för uppmätt obalans.

Tab. 7: Manöverknapparnas funktioner