

Monteringstips

8HG 006 294 505 / 8HG 006 294 515

För att få en dold kabeldragning

Markera var på lasthållarröret (Professional) du vill montera hållaren för varningsfyren. Borra ett hål diagonalt genom lasthållarröret (se bilden) ner till undre kanalen på röret. Dra sedan kabeln igenom hålen och vidare bort mot lasthållarfoten i ändan av röret. Montera tätningslisten i det undre T-spåret.

