

Ljustestare 12V

med inbyggd 5A batteri – batteriladdare – 13 pol kontakt

Provutrustning för kontroll, felsökning och reparation av belysning på trailer, släpvagnar och husvagnar samt bilar utan CAN-bus.

Skalet är
slagfast ABS plast:
L = 225 mm
B = 120 mm
D = 90 mm
Vikt 2,4 kg



Uppladdning av batteri

- Kabel med 2-pol kontakt från laddare kopplas i ljustestare.
- Laddare ansluts till elnät, lampa tänds på kontakt
- Grön diod på laddaren indikerar att laddningen är igång
- När den gröna dioden slocknar efterladdar den ett tag sedan är den klar att tas i bruk.

Test av trailer lysen

- Koppla lös laddaren från ljustestare: Tryck ner röd knapp för att kontrollera batteristatus, batteriet belastas med 0,5A.
- Koppla i kontakt från trailer i ljustestare.
- Svart knapp överst till höger trycks till höger och lysdioden ON börja lysa.
- Lysdioderna till vänster indikerar batteristatus.
- Lysdioderna till höger indikerar att ström går till kontakt vald funktion.
- De tre nedersta funktionsknapparna aktiveras både med höger- och vänstertryck.
- Vid kortslutning släcks alla lysdioder till höger.