

Instruktion för uppdatering av licens VDO/Continental TPMS Pro

1. Säkerställ att du har den senaste programvaran i datorn. Behöver du uppdatera så finns länken här: <https://www.continental-aftermarket.com/en-en/products/workshop-equipment/service-equipment/tire-service-equipment/tpms-service-devices/faq>
2. Anslut tpms-verktyget till datorn
3. Läs av koden från förpackningens utsida som överensstämmer med ditt verktyg
4. Klicka på Renew license och knappa in koden från förpackningens utsida
5. Läs av koden från kortet i förpackningen som överensstämmer med ditt verktyg
6. Klicka på TPMS Update Plus Transport och knappa in koden från kortet i förpackningen
7. Klart! Nu är licensen för verktyget uppdaterat

